

Puhastus- ja hooldusjuhend tumedatele valamutele (soovituslik teostada regulaarselt)

Rasva eemaldamine

Esimene samm on rasva eemaldamine valamu pinnalt. Selleks kasutada niisket pehmet lappi, käsna või kuivanud plekkide korral küüneharja ning mõnda vedelat pesuvahendit. Avaldades natukene survet valamu pinnale puhastada kogu valamu pind ringjate liigutustega. Loputada valamu kraaniveega. Kui vajalik, korrata seda sammu.

Loputada hoolikalt!

Katlakivi eemaldamine

Teine samm on katlakivi eemaldamine. Selleks kasutada Schock-Descaler ainet või mõnda teise tootja katlakivi eemalduseks mõeldud ainet, kuid see ei tohiks sisaldada sipelghapet (formic acid). Kasutada ainet vastavalt tootja juhistele. Loputada valamu pind korralikult kraaniveega, kui vajali, korrata seda sammu.

Süvapuhas

Kolmas samm on valamu sügavpuhas. Selleks tuleks valada valamu põhja kuuma vet (kuskil sõrme paksune kiht) ning lahjendada sinna vedelat nõudepesuvahendit. Lasta mõjuda umbes 1h või üleöö, seejärel loputada korralikult.

Valgete laikude eemaldamine

Selleks sammuks tuleks valamu pind korralikult eelnevalt kuivatada. Tavalise juuksefööniga (maksimum võimsusel) tuleks töödelda soovitud alasid umbes 3-5 minutit, kuni valge värvus kaob. Fööni tuleks hoida pinnast umbes 5 cm kaugusel. Mitte kasutada tehnilisi fööne / kuivateid, need on liiga võimsad ning võivad kahjustada valamu pinda.

Veekindluse taastamine

6 tundi kuivamist

Neljas samm on veekindluse taastamine puhas-tatud valamul. Selleks peab valamu olema täiesti kuiv ning puhas. Kanda peale Schock Easy Care Balsam ainet ühtlane ning õhuke kiht kogu valamu pinnale mikrofiiber lapiga. (Samuti tuleks järgida ainega kaasas olevaid juhiseid).

Valamu on kasutamiseks valmis

NB! Majapidamises kasutatavate puhastusvahendite ja hapete kasutamisel tuleb alati silmas pidada ohutusnõudeid!

Järgida alati tootjapoolseid juhiseid toote kasutamisel!

Ülitundlikkuse korral kasutada kummikindaid!